ビジュアル IC レコーダーとは?

ビジュアルICレコーダーICD-CX50では、音声を用件として録音しなが

ら、複数の画像を用件の任意の場所にブックマークとして追加することが

できます。例えば、会議録音中に、重要な発表を行っている人を撮影した

り、新製品説明会で話題の製品を撮影したり、用件検索用、参照用に様々

ブックマーク付き用件

● 音声を録音しながら画像を撮影する:**画像ブックマーク付き用件**

記録したブックマークは、用件再生時に検索用に使ったり、用件リストに

音声を録音しながら、画像をブックマークとして追加できます。用件に

画像を撮影せず、音声だけを録音した場合は、画像のない音声のみの用

件が録音されます。画像 (ブックマーク) は後から追加することができま

画像だけを撮影した場合は、用件には音声はなく画像だけが記録されま

● 用件を再生しながら、任意の場所に画像を追加する-ブックマーク追加

記録したブックマークは音声の再生中に表示することができます。ま

た、ブックマークを選択してフルスクリーンで表示することもできま

す。また、ブックマーク間をリピート再生したり、消去したり、ブック

付属のVisual and Voice Editorを使って本機で録音した用件をパソコン

DC IN 6Vジャックへ

充電が始まり、CHG(充電)ランプが点灯します。CHGランプが消灯した

お買い上げのあと、初めて充電したときや、 長い間お使いにならなかっ

たときは、「時計を設定してください」が表示されます。「準備2: 時計を合

・ 「電池が残りわずかです」が表示されます。充電してください。

録音モード: STモード STLPモード SPモード LPモード

連続音声録音時: 約10時間30分約13時間 約11時間30分約14時間

連続音声再生時**:約9時間30分 約10時間 約11時間 約12時間

録音および撮影した日時を記録するためには、本機の時計合わせをしてお

お買い上げのあと、初めて電池を充電したときや、電池残量がなくなった

まま長時間お使いにならなかったあとに電池を充電したときは、「時計を設

定してください」が表示されます。HOLD(ホールド)モードを解除してか

を選び、中央を下(▶Ⅱ)に押して決定する。

▼ (**▶►**I) を押す 4

コントロールキーを上/下/左/右 (▲/▼/◀/▶) 方向に押して項目

(本書では、この操作を下記のように説明します。)

▲(I◀◀)を押す

▶を押す

▶IIを押す

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

** 音量レベルが中間付近で内蔵スピーカーで再生した場合。

手順 2: 時計を合わせる

ら以下の手順で時計を合わせてください。

1 ▲/▼で「年」の数字を選ぶ。

▲: 数が減ります。

▼: 数が増えます。

2 ►IIを押す。

「充電してください」が表示され、操作ができなくなります。充

す。音声は後から追加することができます(アフレコ)。

重要な発表時、発表

者を撮影

タイトル画像として表示することができます。

は音声と画像の両方が録音されます。

音声のみを録音する:音声のみの用件

画像だけを撮影する:画像のみの用件

● 画像のみの用件に音声を追加する-アフレコ

• 用件を再生しながらブックマークを表示する

マークを使って用件を検索することができます。

手順1:内蔵電池を充電する

ら充電が完了です。(充電には約2時間30分かかります。)

電池の残量がなくなってくると、画面の表示でお知らせします。

わせる」をご覧になり、時計を合わせてください。

電してください。

内蔵電池の持続時間

HOLD ON時。

く必要があります。

上で再生、編集および保存ができます。

す (ブックマークの追加)。

用件の音声だけを再生する

付属のACパワーアダプタ

ーを、本機のDC IN 6Vジ

ャックとと壁のコンセント

様々な再生、編集機能

PCに接続する

▶準備

につなぐ。

ブックマーク

新製品を撮影

は?

す。ライブビューは以下の手順

1 レンズ部をカメラ位置(カメ

ラオン/セルフ) まで回転す

CAPTURE (撮影) を押す。

像が撮影可能になります。

ライブビューが起動され、画

2 画面カバーを開ける。

3 🐧 (カメラ)または

で起動します。

ਊご注意

この製品には、付属のACパワーア

規格) をご使用ください。上記以外

のACパワーアダプターを使用する

と、故障の原因となることがありま

• すでに充電された状態で、再度充電

長い間使用していない場合、本機を

ご使用になる直前に充電してくださ

い。この場合、時計設定が取り消さ

は時計を合わせ直してください。

画面上に「Access」表示が出ている

間や、REC/PLAY (録/再) ランブ

がオレンジに点灯または点滅してい

る間は、メモリーヘアクセス中で

す。アクセス中は、付属のACパワ

抜いたりしないでください。データ

画面上に「Access」表示が出ている

用件数が多いと、「Access 表示が

長時間表示されることがあります

が、故障ではありません。表示が消

画面自動消灯機能(待機モード)

15秒間操作しないと、本機の画面は自

動的に消灯し、低消費電力待機モード

に入ります。表示を出すには、いずれ

録音や再生をしていないときに時計設

時計設定画面を表示して設定を確

かの操作ボタン、キーを押します。

口ご注意

定をしてください。

認、変更するには

れます。

1 MENUを1秒以上押す。

メニューが表示されます。

2 ▲/▼を押して「時計設定」を選

が破損するおそれがあります。

間は、操作はできません。

えるまでお待ちください。

ーアダプターやUSB接続ケーブルを

□ アクセス中のご注意

れている場合があります。この場合

すると、CHGランプはすぐに消灯

極性統一型プラグ

ダプター (極性統一型プラグ●JEITA

壁のコンセントへ

ACパワーアダプ「

ター(付属)

ビジュアルICレコーダーでできること

ブックマーク

な使いかたができます。

(用件先頭に自動

ックマーク)

VOICE

用件の録音を開

録音できる用件の種類

で付く画像なしブ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示し ています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

IC RECORDER ICD-CX50

行為を禁止する

ぬれ手禁止 接触禁止

行為を指示する

分解禁止

禁止



© 2005 Sony Corporation Printed in China

安全のために

• 安全のための注意事項を守る • 故障したら使わない • 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニー 充電式電池が液漏れしたとき サービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味 この取扱説明書では、次のような表示をしていま

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

す。表示の内容をよく理解してから本文をお読み ください。 注意を促す記号 危険 火災 感電 この表示の注意事項を守らない と、火災・感電・破裂などによ

り死亡や大けがなどの人身事故 が生じます。 この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡

や大けがなど人身事故の原因と なります。 |<u>∧</u> 注意

この表示の注意事項を守らない がをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。



運転中は使用しない • 自動車、オートバイなどの運転

をしながらイヤーレシーバーな どを使用したり、細かい操作を したり、液晶画面を見ることは 絶対におやめください。交通事 故の原因となります。 ● また、歩きながら使用するとき

も、事故を防ぐため、周囲の交

通や路面状況に充分ご注意くだ 内部に水や異物を落とさない 万一、水や異物が入ったとき

は、すぐにACパワーアダプタ ーをコンセントから抜いてお買 い上げ店またはソニーサービス 窓口にご相談ください。 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所

や、直射日光のあたる場所には置かない 🥒 火災や感電の原因となることがあ ります。とくに風呂場では絶対に 使用しないでください。 国内専用機は海外で使用しない

付属のACパワーアダプターは、 日本国内専用です。 交流100Vの電源でお使いくださ い。海外などで、異なる電源電 圧で使用すると、火災・感電の 原因となります。

指定以外のACパワーアダプター、コードな どを使わない 破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、 けがや周囲の汚損の原因となります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに 触れない 感電の原因となります。

⚠注意 周辺の家財に損害を与えたりすることがあ 感雷の原因となることがありま

内部を開けない す。内部の点検や修理はお買い上 りょ の分解禁止 す。内部シボストラード げ店またはソニーサービス窓口に ご相談ください。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない 耳を刺激するような大きな音量で長時 間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を マルシーバーで聞くときにご注意くださ いん 与えることがあります。とくにイヤー い。呼びかけられて返事ができるくら いの音量で聞きましょう。

はじめからボリュームを上げすぎない 突然大きな音がでて耳を痛め ることがあります。

ぬれた手でACパワーアダプター や充電器をさわらない

感電の原因となること があります。

通電中のACパワーアダプターに長時間ふれ 長時間皮膚がふれたままになっていると、

低温やけどの原因となることがあります。 本体やACパワーアダプターを布団な

どでおおった状態で使わない 熱がこもってケースが変形し たり、火災の原因となること があります。

レンズや液晶画面はガラス製のため、強 い衝撃を与えると割れて、けがの原因と

レンズや液晶画面に衝撃を与えない なることがあります。

配池についての安全上の ご注意 **屚れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避**

けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわら

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談セ ンターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがある)で目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で 充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因に なるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症や けがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠ 危険 充電式電池について

● 指定されたACパワーアダプター以外で充電しない。 • 火の中に入れない。分解、加熱しない。 • 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中

など、高温の場所で使用・保管・放置しない。 ● コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携 帯・保管しない。ショートさせない。 液漏れした電池は使わない。

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部 分) にテープを貼るなどの処理をして、充電式電池リ サイクル協力店にご持参ください。

日本国内での充電式電池の廃棄について リチウムイオン電池は、リサイク



ムイオン電池は、金属部にセロハ ンテープなどの絶縁テープを貼っ て充電式電池リサイクル協力店へ お持ちください。 充電式電池の回収・リサイクルお よびリサイクル協力店については 有限責任中間法人JBRCホームペ

ージhttp://www.jbrc.net/hp/

contents/index.htmlを参照して

ルできます。不要になったリチウ

リチウムイオン電池はサービスで交換することを推奨 しております。交換後、リチウムイオン電池は充電式 電池リサイクル協力店へお持ちください。

ください。

海外での充電式電池の廃棄について

充電しても充電池の持続時間が短くなった場合はソニ ーサービス窓口にご相談ください。

• 本製品の不具合により、録音および撮影ができな かった場合、および録音内容が破損または消去さ れた場合、録音内容の補償についてはご容赦くだ

本製品を使用したことによって生じた金銭上の損 害、逸失利益および第三者からのいかなる請求に つきましても、当社は一切その責任を負いかねま

• 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にた めし録りをしてください。 お客様が録音したものは個人として楽しむなどの

ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できま お客様が撮影した画像は、個人で楽しむなどのほ かは、著作権法上、権利者に無断で使用できませ

なお、実演や興業、展示物などの中には、個人と して楽しむなどの目的があっても撮影を制限して いる場合がありますのでご注意ください。 著作権に関わる画像の伝送は、著作権法上の規定 による範囲内で使用する以外は、利用できません のでご注意ください。

バックアップのおすすめ 「一の誤消去や、ICレコーダーの故障などによるデータ

の消滅や破損にそなえ、大切な録音や撮影内容は、必ず 予備としてVisual and Voice Editorを使ってパソコン こ保存してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置で す。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受 信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こ すことがあります。取扱説明書に従って正しい取り 扱いをしてください。

商標について

接触禁止

下記の注意事項を守らないとけがをしたり

• Microsoft および Windows は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録

商標、または商標です。 • IBMおよびPC/ATは米国International Business

Machines Corporationの登録商標です。 • ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づ く許諾製品。

• Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。 ● その他、本書で登場するシステム名、製品名は、 般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 なお、本文中では™、®マークは明記していませ

通常の画面に戻ります。

2005y 5m15d15:30

2005y 1m 1d 0:00

「月」の数字が選択されます。 **3** 手順1と2を繰り返して、同様に「月」、「日」、

「時」、「分」を合わせる。 時刻は24時間表示です。 愛左右の項目に移動するには

左の項目に戻るには◀を、右の項目に移動するには▶を押します。 ☞操作をやり直すには

◀を押します。ひとつ前の操作に戻ります。 🛛 ご注意 **▶Ⅲ**を押さずに1分以上たつと、時計合わせがキャンセルされ、通常の表示に戻りま

4 ■ (停止) を押す。



▶基本的な使いかた

音声を新規用件として録音しながら、画像をブックマークとして追加する 「ライブビュー (Live View)」と ことができます(画像ブックマーク付き用件)。1つの用件に、最大で99個 本機で画像を撮影するには、 レ

のブックマークを追加することができます。 初期状態では、5つのフォルダ (FOLDER01~05) があり、各フォルダ内 ンズが撮影可能な位置にあり、 に最大で99件まで用件を録音できます。また、付属のVisual and Voice レンズからの映像が画面に表示 Editorを使って新しい用件フォルダを追加すれば、メモリー全体では最大で されている必要があります。こ 1,000件の用件を録音できます。 の撮影可能な状況を「ライブビ ュー (Live View) 」と呼びま

用件は、自動的にフォルダの一番最後の部分に追加されるので、テープの ように録音されていない部分を探す必要がなく、すぐに録音が始められま 用件1 用件2 新しい用件 空きスペース

画像を撮影しながら用件を録音する

|HOLD (ホールド) モードを解除して、画 面カバーを開ける。



①回転レンズ部を● (HOLD解除/カメラオフ モード) の位置で止まるまで廻す。 ②画面カバーを上に上げ、画面を表示する。

最大録音可能時間

メモリー の最大録音時間は、全フ

ォルダ合わせて下記のようになり

ます。ひとつのフォルダに最大録

音時間まで録音することもできま

約11時間30分

約22時間5分

約93時間30分

STLPモード: ステレオ長時間モード

約35時間

STモード・ステレオ標準モート

SPモード: モノラル標準モード

LPモード: モノラル長時間モート

より良い音質で録音したいときは、

メニューの「録音モード」でSTまた

はSTLPモードを選んでください。

• 録音を始める前に必ず電池残量表示

録音モードを混在して録音した場合や

へ(マイク) ジャックに外部マイク

器またはコードを外してください。

新しく録音する用件は、現在選択

されているフォルダ内に保存され

ます。フォルダを選んで用件を保

存することもできます。選択方法

は、裏面の「フォルダ、用件、ブ

ックマークを検索する」をご覧く

録音中の音を聞くには―録音モニ

録音中は、付属または別売りのイ

ヤーレシーバーを()(ヘッドホン)

ジャックに差し込むと、イヤーレシ

ーバーから録音をモニターできま

録音モニター中に音量を上げすぎた

O、イヤーレシーバーを本体に近づけす

ぎたりすると、イヤーレシーバーの音を

内蔵マイクが拾い、ピーッという音

(ハウリング) が生じることがありま

ライブビュー起動時に▶▶Ⅰ/◄◀を

押して、デジタルズーム機能によ

り、画像を拡大、縮小することが

花や昆虫など、小さな被写体に接

近して撮りたいときは、近接(マ

クロ) スイッチを 🎁 🔾 (マクロ)

側にスライドさせます。詳しく

クロ撮影」をご覧ください。

自分撮り撮影ーセルフ撮影

は、裏面の「近接撮影をする― マ

回転レンズを最後まで廻し、カチ

(セルフ) モード) にすると、レン

ズが手前にきて、自分を撮影する

ことができます。詳しくは、裏面

の「自分撮り撮影をするーセルフ

音声だけの用件を録音するには

撮影」をご覧ください。

ッと固定する位置(カメラオン

デジタルズーム機能を使う

近接撮影― マクロ撮影

ベルは一定です。)

□ご注意

できます。

時間は任意に変化します。

複数の用件を録音した場合、最大録音

をつないでいるときは、内蔵マイク

での録音はできません。つないだ機

□録音時のご注意

を確認してください

フォルダを選ぶには

ださい。

録音モード* 連続録音時間

用件がありませ ST • 000/0

15秒間操作しないと、画面は自動的に消灯し、

低消費電力待機モードに入ります。表示を出す には、いずれかの操作ボタン、キーを押しま



を押す。 REC/PAUSEは、録音中ずっと押し続ける必要 メモリー残量表示 録音モード表示 **メモリー残量表示**

①停止中に、REC/PAUSE (録音/一時停止)

用件番号/フォルダ カウンター表示* 用件アイコン

(2)内蔵マイクに向かって話す。 * メニューの「表示設定」で設定したカウンター表示が

| 画面にライブビューを表示する

表示されます。

電池残量表示



回転レンズを● (HOLD解除/カメラオフモー ド) の位置からさらに、次にカチッと止まる位 置(カメラオンモード)まで回転させる。 カメラが起動し、レンズのライブビューが画面 に表示されます。 [640 W 🖃 T



ライブビューを起動後30秒間なにも操作をしない とライブビューが終了します。

画像(ブックマーク)を撮影する



画面からライブビューが消えているときは、 ☎ (カメ ラ)を押して、ライブビューを表示します。 ・画像サイズ表示 [640] W.-T. 一 ズーム倍率表示 _(1)ズーム倍率を調節する。

▶▶I: 倍率が増えます (最大で4倍まで)。 ②CAPTURE (撮影) を押す。 ライブビューの画像がブックマークとして記録され ます。ひとつの用件について最大で99のブックマ ークを追加することができます。



録音を止める



今録音した用件のはじめで停止します。 用件で最初に追加したブックマークが用件のタイ トル画像として表示されます。

. ■ (停止) を押す。

その他の操作 録音を一時停止する* REC/PAUSE (録音/一時停止)を押す。 録音一時停止中はREC/PLAYランプが赤く点滅し、カ ウンター表示が点滅します もう一度REC/PAUSE (録音/一時停止)を押す。

録音した用件を聞き、画像を表示する

次の手順で今録音した用件の音声を聞き、ブックマーク画像を表示できま

右下に現在の設定時刻が表示さ 録音一時停止を 先ほど録音していた用件に続けて録音することができ 解除する ます。 今録音したばかりの ■(停止)を押して録音を停止し、▶⊪を押す。 今録音した用件のはじめから聞くことができます。 用件を聞く *録音を一時停止して約10分たつと、録音一時停止は解除され、録音停止になります。

して、時計設定画面を表示す

3 時計を合わせるには、▶⊪を押

4 ▲/▼を押して「手動」を選び、 左の手順に従って時計を合わせ 時計設定 2005y 5m15d15:30

「自動」に設定すると Visual and Voice Editor起動中に本 機を接続すると、自動的にパソコンの 時間に設定されます。

択します。

REC/PLAYランプ (再生中は緑に点灯)

再生を始める

-① ▶IIを押す。 フォルダ内の最後の用件まで連続再生しま す。最後の用件の再生が終わると、その用件 のはじめに戻って停止します。 ■ 【 ● 】 ■ 選んだ用件番号/フォル ダ内の総用件数 ━ ST ● 001/001 □ 0:02:10 — カウンター表示*

② VOLボタン+/-で音量を調節する。 ∁ (ヘッドホン) ジャック

* メニューの「表示設定」で設定したカウンター表示 が表示されます。


ルダを選ぶ。 する」をご覧ください。

> を切り換えるには ▶/◀を押します。


ォルダ内の用件のタイトル画像が リスト表示されます。 示されます。

画像を全画面表示する

再生中に、用件リストまたはブックマークリストで選択している画 像を全画面表示することができます。




DISPLAY (表示) を短く押す。 用件リストでDISPLAYを押すと、選択され ていた用件が全画面で表示されます。 ブックマークリストでDISPLAYを押すと 選択されていたブックマークが全画面で表示



です。しばらくそのままにする と、高速での早送り/早戻しにな ります。早送り/早戻し中は、表 示設定の「カウンター表示」の設 定に関係なく、経過時間が表示さ れます。

再生を停止する



その他の操作 再牛を一時停止する* ▶Ⅲを押す

の用件に戻る

よって異なります。

録音モード

表示設定

ON*

OFF

ビープ

フォルダ名

操作音の有効、無効を設定します。

フォーマット 保存されている全データを消去し、メモリーを初期化します。


再生一時停止中はREC/PLAYランプが緑に点滅し、た ウンター表示が点滅します。 もう一度▶Ⅲを押すと、そ の位置から再生を開始します。 今聞いている用件の ▲ (►) を短く1回押す

頭に戻る

次の用件に進む さらに次の用件に進む ▼(▶▶)を短く何回か押す。 (停止中は押したままにすると、連続して進みます。) * 再生を一時停止して約10分たつと、再生一時停止は解除され、停止になります。

こんなときは	操作
1メニューを表示する。	MENU (メニュー) を1秒以上押す。
2 設定したい項目を選ぶ。	▲/▼を押して、▶Ⅱを押す。
前の項目に戻る。	▲/▼を押して「戻る」を選び、▶Ⅲを押す。 (画面に「戻る」表示がない場合などは、 ▲ を 押す。)
	▲/▼を押して、▶Ⅱを押す。
4 メニューを終了する。	■ (停止) を押すか、▲/▼を押して「メニュ

約1分間いずれのキーも押されないと、メニューモードが自動的に解除され、通常の 画面に戻ります。



項目を設定する。 停止/再生/録音/ライブビュー起動時 (○:設定可能/-:設定不可)

6 REC/PLAY (録音/再生) ランプ 0/-/-/-0/0/-/-

各部の名称と働き

G Day

再生中に早送り/早戻しする-

• 早送り (キュー): 再生中に▼

きたいところで離します。

きたいところで離します。

最初は少しずつ早送り/早戻しさ

送ったりして聞きたいときに便利

れるので、1語分だけ戻したり、

高音質で再生するには

● イヤーレシーバーで聞く: 付属ま

たは「主な仕様」に記載されてい

バーを○ (ヘッドホン) ジャック

につないでください。スピーカー

● 外部スピーカーで聞く:別売りの

(ヘッドホン) ジャックにつない

小さな音を聞きやすい大きさに調

節する-V-UP (デジタルボイス

V-UPスイッチを「ON」にする

と、聞き取りにくい小さな音も大

きな音で再生することができま

す。全体の録音レベルを最適化す

ることで、バランスの良い、聞き

V-UPスイッチを「切」の位置に戻しま

画面カバーを閉じた状態で用件を

取りやすい再生音になります。

⑦通常の再生音に戻すには

音声のみを聞くには

聞くことができます。

メニュー操作時の画面表示

メニュー画面を

表示する (1)

0/-/-/-

0/0/-/-

0/0/-/-

0/-/-/-

0/0/-/-

からは音が出なくなります。

アクティブスピーカーをΩ

でください。

アップ機能)


る別売りのステレオイヤーレシー

● 早戻し (レビュー): 再生中に▲

(◄◄)を押したままにして、聞

(▶►) を押したままにして、間

キュー/レビュー



フ、カメラオン、カメラオン (セルフ) モード) 回転レンズを以下の位置に廻して、本機の動作モ ードを切り換えます。 HOLD (ホールド) オン: 回転レンズを廻し

「HOLD」位置に合わせると、本機はホールド 状態になり、「HOLD」が3秒表示された後 画面が消えます。 ●録音/再生時:録音、再生は継続します

が、ボタン操作はできません。ライブビュ ーを起動していた場合は終了します。 ●停止時:低電力待機モードになります。 ホールドを解除するには 回転レンズを「HOLDオン」から他の位置まで廻しま

●HOLDオフ/カメラオフ:回転レンズを廻し 「●」位置に合わせると、ホールド状態が解除 され、用件を録音できるようになります。カ メラは起動できません。 カメラオン:回転レンズを「●」位置からさらに

と、カメラ機能が働き、ライブビューが起動 できるようになります。本書ではこの状態を 「カメラオン」モードと呼びます。 カメラオン(セルフ):回転レンズを「カメラオン」 位置からさらに最後まで廻し、カチッと固定 する位置で止めると、レンズが手前を向きま

廻し、次にカチッと固定する位置で止める

きるようになります。本書ではこの状態を「カ メラオン (セルフ)」 モードと呼びます。 ② マクロスイッチ(オフ/ポオン) スイッチを動かし、近接(マクロ)撮影のオン/ オフを切り換えます。

オン(*):マクロ撮影モードになります。 オフ:マクロ撮影モードが解除されます。 3 画面カバー 画面カバーを開くと、画面全体が表示できます。 ライブビューが起動でき、画像の撮影ができるよ

うになります。カバーを閉じている状態では、ラ イブビューの起動やメニュー表示はできません。 4 液晶画面(内蔵スピーカー) 液晶画面(上部にスピーカー)については、下記 の「画面の見かた」をご覧ください。イヤーレシ ーバーやアクティブスピーカーが接続されていな

い場合、スピーカーから音声が出力されます。 🛛 ご注意 液晶画面が汚れている場合は、付属のキャリングポーチ の内側、または眼鏡拭きを使って、軽く表面を拭いてく

5 CHG (充電) ランプ 内蔵充電池を充電中に赤く点灯します。

録音時には赤く、再生時には緑に点灯します。録 音/再生一時停止時には点滅します。また、デー タアクセス中は、赤またはオレンジに点滅しま

8 REC/PAUSE (録音/一時停止) ボタン 用件の録音を開始します。もう一度押すと、一時 停止状態にします。

短く押すと、表示ボタンとして働き、以下のよう に画面表示を切り換えます。 ライブビューモード時:画像情報を表示、非表示

ック-マークの全画面表示を切り換えます。 長く押すと、メニューボタンとして働き、メニュ

ーを表示します。


りやすい再生音になります。 オフ:デジタルボイスアップ機能が無効になります。 16 RESET (リセット) ボタン 本機が正常に動作しなくなった場合、先の細い

17 ストラップ取り付け部 ストラップ(別売り)を取り付けられます。

と、内蔵マイクロホンからの録音をモニターできま す。モニター音はVOL+/-ボタンで調節できます。 (録音レベルは一定です。)

クの音を録音します。 21 DC IN 6V ジャック

画面の見かた



フォルダのアイコンと名前が表示されます。 スト/★: ブックマークリスト)

3 スクロールバー 表示します。

5 カウンター表示


6 録音モード表示 表示されます。 ST: ステレオ標準モード

LP: モノラル長時間モード

7 リピート再生表示 メニューの再生設定で、「区間リピート」が有効に設 定されているときに表示されます。 8 電池残量表示

せん。

● 残量が減るとメモリー残量表示が一つずつ消え



11 DISPLAY/MENU (表示/メニュー) ボタン

にします。 ライブビューモード時以外:画像リスト表示また はブックマークリスト表示と、選択画像、ブ

12 コントロールキー

生することができます。全体の録音レベルを 最適化することで、バランスの良い、聞き取

棒で0.5秒間以上押してください。

18 カメラレンズ **19** ∩ (ヘッドホン) ジャック 付属または別売りのイヤーレシーバーを差し込む

20 (マイクロホン) ジャック (プラグインパワー) 別売りの外部マイクを接続します。外部マイクを つなぐと、内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイ

付属のACパワーアダプターを接続します。

付属のUSB接続ケーブルを使って、パソコンと接 続します。

フォルダリスト 面カバーを閉じている場合 ▶を押す ▶を押す



フォルダリスト

② 画面切り換えタブ(圖: フォルダリスト/●: 用件リ フォルダリスト、用件リスト、ブックマークリス ト表示を切り換えます。

メニューの「表示設定」の「カウンター表示」で設 定した経過時間、残り時間、録音日付または録音 時刻が表示されます。

メニューの「録音モード」で設定した録音モードが STLP:ステレオ長時間モード SP: モノラル標準モード

ACパワーアダプター (付属) 使用時は表示されま

とができます。



す。

2 用件リストタブで▲/▼を押し 再生したい用件を選択する。

> 用件リストタブには、現在フォル ダリストタブで選択されているフ

たはブックマークを検索できま

表示したい用件を保存したフォ

ダ、用件、ブックマークを検索

以下の手順でフォルダと用件を選

用件リストとブックマークリスト

ブックマークリストタブには、現 在用件リストタブで選択されてい る用件のブックマークがリスト表 用件リストまたはブックマークリ ストタブで▲/▼を押して、用件ま

す。モニター音はVOL(音量)+/ - ボタンで調節できます。(録音レ

設定を変える- メニュー一覧 以下の手順にしたがってメニューで設定を変更できます。なお、設定でき る項目は動作モード(停止中、再生中、録音中、ライブビュー起動時)に

よくさは	採作
ューを表示する。	MENU (メニュー) を1秒以上押す。
としたい項目を選ぶ。	▲/▼ を押して、 ▶Ⅱ を押す。
D項目に戻る。	▲/▼を押して「戻る」を選び、▶Ⅱを押す。 (画面に「戻る」表示がない場合などは、◀を 押す。)
目を設定する。	▲/▼を押して、▶Ⅱを押す。
ニューを終了する。	■ (停止) を押すか、▲/▼を押して「メニュー終了」を選び、►IIを押す。
· 辛	

メニュー 設定項目(*:初期設定)

録音モードを設定します。(ビットレート)

用件を消去するメニューを表示します。



REC/PAUSEを押すと、新しい用 件を録音します。画面カバーを閉 めた状態で録音ができます。ま た、音声だけを録音する場合は、 回転レンズは● (HOLD解除/カ メラオフモード) から先の位置 (カメラオンモード、カメラオン (セルフ) モード) に廻す必要はあ

(a)

りません。 ਊご注意 接続し、付属のVisual and Voice

メモリーが一杯になってしまった場合 は、パソコンと本機をUSBケーブルで Editorを使って、パソコンに用件の/ ックアップを保存してください。

不要な用件を削除してメモリーの空き 容量をつくることができます。

1 フォルダリストタブで、再生、 選択方法は、裏面の「フォル

再生する用件を選ぶには

前の用件、さらに前 ▲ (◄◄) を短く何回か押す。 (停止中は押したままにすると、連続して戻ります。) ▼ (▶▶) を短く1回押す



1用件消去 消去したい用件を選択することで、その用件を消去できます。 フォルダ内全消去 現在選択されているフォルダ内の全用件を消去します。 ブックマーク消去 現在選択されている用件内の消去したいブックマークを表示、 選択することでそのブックマークを消去できます。 ブックマーク間を消去する画面を表示します。消去したい区間 区間消去 の最初のブックマークを選択することで、選択したブックマー クと次のブックマークの区間を消去できます。 画面の表示設定を変更します。 カウンター表示 画面に表示されるカウンター表示モードを変更します。詳しく

モノラル長時間モード (6kbps)

音声の録音されていない画像のみの用件に、音声を録音します。

きます。 液晶画面のバックライトの点灯、消灯を設定します。 ON*: 操作時には液晶画面のバックライトを点灯します。 OFF: 操作時にも液晶画面のバックライトは消灯します。 画像を記録するサイズを設定します。 録が可能です。

画像は1280 x 960サイズで記録されます。より高画質での記 画像は640 x 480サイズで記録されます。より多くの画像を記 録することができます。 用件を再生する場合の再生速度(DPC)や区間リピートの設定を切り換えます。 再生設定 再生スピードを設定します。 OFF*: 用件は通常の速度で再生されます。 ON: 通常の2倍 (+100%)から半分(-50%)の間で設定した 速度で再生されます。 ブックマーク間リピート再生を有効、無効に設定します。 OFF*: 再生すると、選択している用件の最初からフォルダ 内の最終用件まで連続再生されます。 ON: 再生すると、2つのブックマーク間を繰り返し再生し 時計設定 Visual and Voice Editor起動時にパソコンと接続した場合、 自動的にパソコンの時計に合わせて時刻が設定されます。 手動: 時計設定画面が表示され、手動で日時が設定できます (0.5/1/1/0.00*)パソコンにUSBケーブルで接続した際のUSB経由の充電を有効、無効に設定しま USB充電

USB経由で充電が行われます。

USB経中の充雷は行われません

フォルダアイコンフォルダアイコンをテンプレートの中から選べます。

フォルダ名をテンプレートの中から選べます。

操作時の受け付け確認音やエラー音が鳴りません。

フォルダ設定 **現在選択しているフォルダのアイコンと名前 (タイトル) を変更できます**。

パソコンにUSBケーブルで接続した際に、パソコンから本機に

操作時の受け付け確認音およびエラー音(ピピピピ)が鳴りま

0/0/0/0 は、裏面の「カウンター表示を切り換える」をご覧ください。 (経過時間*/残り時間/録音日付/録音時刻) 用件リスト画面で表示されるタイトル画像を変更することがで 0/-/-/-0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/-/-0/0/-/-0/-/-/-

ライブビュー表示 13 14 E40 West 9876 5

現在表示されている用件のフォルダ内での位置を 4 選んだフォルダ内の用件番号/総用件数

9 メモリー残量表示 ていきます。 • 残り時間が10分を切ると、メモリー残量表示が

◀ /▶ (៌: フォルダリスト/♠: 用件リスト/*★*: ブッ クマークリスト)/▲(▶◀:早戻し/ズームアウト)/ ▼(▶▶1: 早送り/ズームイン) /▶11 (再生/一時停止 13 ■ (停止) ボタン す。ライブビューが起動でき、自分撮りがで 操作を停止します。 14 VOL (音量) +/- ボタン 再生音量を調節します 15 V-UP (デジタルボイスアップ) スイッチ デジタルボイスアップ機能を有効、無効にします。 オン:デジタルボイスアップ機能が有効になりま す。聞き取りにくい小さな音も大きな音で再

ブックマークリスト

用件タイトルまたはブックマーク

● メモリーが一杯になると、自動的に録音が止ま り、「ピピピピ」という警告音が鳴り、「メモリー が一杯です」が表示されます。録音を続けるに は、不要な用件を消去してください □ご注意 • 用件以外のデータが保存されている場合、それを除いた

ビープ音は鳴りません。 フォルダ内の用件のタイトル画像が一覧表示され ます。最初に撮影されたブックマークまたは用件 の最初のブックマークがタイトル画像になりま

空き容量残量が表示されます。録音可能な残り時間は、

残り時間表示モードで確認することができます。なお、

用件に追加されているブックマークが一覧表示さ れます。 1用件の再生位置または停止位置を示します。ブック

現在のズーム倍率を表示します。ライブビュー起

点滅し、残り時間が表示されます。

録音中でもメニューで表示モードの切り換えができま メニューで「ビープ」を「OFF」に設定しているときは、 10 用件リスト す。ブックマークに画像が保存されていない場合 は「● VOICE」 アイコンが表示されます。

11 ブックマークリスト

13 画像サイズ表示

動時にT側(望遠)に▶▶Iを押して画像を拡大、 W側 (広角) にI◀◀を押して画像を縮小するこ

12 再生スライダー マークが追加されている位置にはIが表示され、再 生、停止位置の前のブックマークの位置には▼が表示 されます。

メニューで設定されている画サイズが表示されます。 14 ズーム倍率表示

フレコ)。 □ご注意

● 音声が録音されている用件には、音声を追加することはでき • メモリー残量が少ない場合、音声を追加できないことがあり

画像のみの用件に音声を追加することができます(ア


1 回転レンズを● (HOLD解除/カメラオフモー ド) の位置まで廻す。

ます。詳しくは、「故障かな?」をご覧ください。

2 ▲/▼/◀/▶ を押し、音声を追 加したい画像のみの用件を



4 ▶**II**を押す。



り ▲/▼を押して、「開始」を選 び、▶Ⅱを押す。 メニューが終了し、録音が始 まります。録音について詳し くは「画像を撮影しながら用 件を録音する」をご覧くださ い。録音中に、ブックマーク を追加することもできます。

録音を停止するには ■ (停止) を押します。


用件を再生しながら画像を描 影するーブックマーク追加

すでに録音済みの用件を再生しながら、画像を追加す ることができます。

• すでに用件に最大数のブックマークが追加されている場合 は、画像をブックマークとして追加することはできません。 メモリー残量が少ない場合、画像を追加できないことがあり ます。詳しくは、「故障かな?」をご覧ください。

1 画面カバーを開け、回転レンズを● (HOLD解 除/カメラオフモード) まで廻す

2 ▲/▼を押し、ブックマーク を追加したい用件を選ぶ。




または任意の角度まで廻

ライブビューが表示され、画 ST グロ03/2008 0808 103 像の撮影ができるようになり **5** 画像を追加したい時点で CAPTUREを押す。

加されます。 ライブビューを起動するには 画面からライブビューが消えてい

るときは、👝 (カメラ) を押して ライブビューを表示します。 6 手順を繰り返しブックマー ■■■■■■ クを追加する。

再生を停止するには ■ (停止) を押します。



画像(ブックマーク)を新規 用件として撮影する -画像のみの用件

停止中に画像を撮影し、画像(ブックマーク)を音声な しの画像のみの新規用件として記録できます。この場 合、1用件につき1画像のみを保存できます。音声は後 から追加することもできます(「用件に音声を追加する -アフレコ」)。

メモリー残量が少ない場合、すでに最大用件数が保存されてい る場合は、画像を保存できないことがあります。詳しくは、 「故障かな?」をご覧ください。

画面カバーを開け、回転レ ンズを「カメラオン」、また は任意の角度まで廻す。 ライブビューが表示され、画 像の撮影ができるようになり **2** CAPTUREを押して、画像

を撮影する。 画像が音声なしの新規用件と して保存されます(画像のみ

画像は、用件リストではタイ トル画像として、ブックマー クリストではブックマークと して表示されます。



カメラレンズを手前に向けて、自分撮りができます。 画面カバーを開け、回転レンズ

をぐるっと最後の位置、「カメラ オン (セルフ)」 まで廻す。 レンズが手前に向き、ライブ ビューが表示され、画像の撮 影ができるようになります。



デジタルズーム機能を使う

(4倍まで)。ズーム倍率表

示がW側(広角)に移動し

(等倍まで)。ズーム倍率表

マクロ撮影時もデジタルズーム機能がお使いになれます。

近接撮影をする – マクロ撮影

小さな被写体に接近して撮りたいときは、近接(マク

示がT側(望遠)に移動し

◄< : 押す度に画像が縮小します</p>

ます。

ます。

口) 撮影をします。

ットする。

示されます。

ライブビュー表示時にマクロス

イッチを「👣 」(マクロ)にセ

画面に「🗸 」(マクロ) が表

通常の撮影モードに戻すには

「 🎝 」(マクロ) が消えます。

フォルダの階層構造について

フォルダリスト

FOLDER01

FOLDER02

示する。

マクロスイッチを「●」位置にします。画面から

▶いろいろな再生のしかた

近接撮影以外では通常の撮影モードで撮影をおこなってくださ

ブックマークや用件を検索する

表示を切り換え、用件やブックマークを検索して、再

ICレコーダー内のフォルダ構造は次のように、各フォ

ルダ内に用件が保存され、各用件にブックマークが保

存される階層構造になっています。 ◀/▶ を押して、フ

ォルダリスト(🏝)、用件リスト(●)、ブックマーク

用件2

用件1

表示を切り換えて用件やブックマークを検索

用件リスト ブックマークリスト

BM3

BM1

BM3

BM: ブックマーク

リスト (ᄼ)の表示を切り換えることができます。


生する用件や再生開始位置を指定することができま

ちょっと一言

デジタル処理により画像を拡大することができます。 ライブビュー表示時にⅠ◀┫/▶▶Ⅰを押す。 **▶▶**I: 押す度に画像が拡大します

MENUを1秒以上押し、▼/ ▲を押して「表示設定」を選

2 ▶IIを押す。 表示設定画面が表示されま



カウンター表示モード設定画 面が表示されます。 **4** ▲/▼を押して、以下からカ

ウンター表示モードを選

経過時間 ひとつの用件の中の経過時間 を表示します。

再生中はその用件の中の残り 時間を表示します。録音中、 停止中は録音可能な残り時間 を表示します。

用件を録音した日付けを表示 します。

録音時刻' 用件を録音した時刻を表示し ます。

時計を合わせていない場合は 「--y--m--d」 と表示されます。 * 時計を合わせていない場合は 「--:--」と表示されます。 **り ▶**Ⅱを押す。

カウンター表示モードが変更

通常の画面に戻ります。

ブックマーク間を繰り返し再 生する一区間リピート

▲を押して「再生設定」を選 表示設定

フォルダリスト (🗀)、用件リスト (🌩)、ブックマー クリスト (♪)の表示を切り換えて、再生、編集する用

一を終了する。

* 長い名前はスクロールして表示 することができます。 2 ▲/▼を押して、フォルダを選

件やブックマークを選択できます。

1 フォルダリスト (🗎) を表示

フォルダリストが表示されて

いない場合は、◀を押して表

3 ▶を押す。 選択したフォルダ内の用件リ スト(●) が表示されます。

▶⊪を押します。

は▶を押す。

り ブックマークを検索するに

4 ▲/▼を押して、用件を選ぶ。 ▲/▼を押したままにすると、高速で検索ができま す。フォルダ内の最初または最後の用件まで検索 すると、再度同じフォルダ内を検索します。 選択した用件を再生するには

選択した用件内のブックマー 再生スライダー クリスト(**)** が表示されま 現在選択されている には▼が表示されま

▲/▼を押して、ブックマークを選ぶ。 ▲/▼を押したままにすると、高速で検索ができま す。用件の最初または最後のブックマークまで検 索すると次(前後)の用件を続けて検索します。

選択したブックマークを再生するには ▶Ⅲを押します。同じ用件内のブックマークが続けて再 生されます。 ブックマークを全画面表示するには

▲/▼を押して、用件リストま たはブックマークリストで画 像を選び、DISPLAYを押す と、選択されていたブック マークが全画面で表示されま

元の表示に戻るには、再度DISPLAYを押します。 (停止中に全画面表示した場合、15秒間操作しないと 全画面表示が終了します。)

カウンター表示を切り換える

カウンター表示を切り換えることができます。停止 時、録音時、再生時とも、設定しておいたカウンター 表示モードになります。

表示設定

表示設定

されます。 録音日付 **6** ■ (停止) を押して、メニューを終了する。

小画像

指定したブックマークと次のブックマークの間の区間 を繰り返し再生することができます (区間リピート)。 区間リピートを設定する

2 ▶Ⅱを押す。 再生設定 再生設定画面が表示されま

3 ▲/▼を押して「区間リピー ト」を選び、▶Ⅱを押す。 区間リピート設定画面が表示

されます。 **4** ▲/▼を押して「ON」を選 び、►IIを押す。 5 ■ (停止) を押して、メニュ

通常の画面に戻ります。リピ ート再生マーク「〜」が表示 されます。

ブックマーク間を繰り返し再生する

い区間の先頭のブックマー クを選ぶ。

1 ブックマークリストで、▲/ ▼を押して繰り返し再生した

ブックマークの検索方法につ いては、「ブックマークや用 件を検索する」とご覧くださ

2 ▶॥を押す。 指定したブックマークと次の ブックマーク間が繰り返し再 生されます。 他の区間を繰り返し再生するには

▲/▼を押して繰り返し再生したい区間の先頭のブック マークを選びます。

リピート再生を停止するには ■ (停止) を押します。

通常の再生設定に戻すには 「区間リピートを設定する」の手順4で「OFF」を選び

7 ■ (停止) を押して、メニュ 設定したフォルダアイコンと 連動するフォルダ名が確定し

ます。 フォルダアイコンによっては、連動するフォルダ名がない場合 があります。また、編集し直した場合は連動しません。

▶用件を編集する

「タイトル画像」とは?

示されます。

VOICE

サンプル画像付

用件の録音を開

始する。

きブックマーク

VOICE

用件の録音を開始する。

「タイトル画像」と呼びます。

きます。

タイトル画像を選ぶ

任意の画像を用件のタイトル画像に設定することがで

用件リストで表示されるブックマーク画像を、用件の

● 用件を録音すると、用件の先頭には自動的に画像な

し (サンプル画像付き) ブックマークが追加されま

す(● VOICE)。用件録音中にブックマークを追加

マークが用件のタイトル画像として用件リストに表

しない場合は、先頭のサンプル画像付きのブック

サンプル画像付きブ

• 録音中に画像を撮影し、ブックマークを追加した場

合は、最初に撮影したブックマーク画像がタイトル

ブックマーク* ブックマーク

画像を撮影

する。

*タイトル画像として用件リストに表示される

ックマーク

画像として用件リストに表示されます。

画像を撮影

変更したい用件を選ぶ。

▶IIを押す。

タイトル画像は次の手順で変更することができます。

▲/▼を押し、タイトル画像を ■■■■ ▼ ▶■✓

フォルダ名を付ける フォルダには自動的に「FOLDER03」などのように数 字とアルファベットでナンバリングされた名前(タイ トル)が付いていますが、あらかじめ用意されている テンプレートを選択することで、お好みのフォルダ名 を付けることができます。

を選ぶ。

ます。

す。

1 名前を変更したいフォルダを選ぶ。 2 MENUを1秒以上押し、▼/ ▲を押して「フォルダ設定」 ■FOLDER01 **3** ▶IIを押す。 フォルダ設定画面が表示され

= ■FOLDER01 **4** ▲/▼を押して、「フォル フォルダ名 ダ名」を選び、▶Ⅱを押 フォルダ名の選択画面が表示 FOLDER01 **3** ▲/▼を押して、選択したいフォルダ名を選び、

▶Ⅱを押す。 🚺 ■ (停止) を押して、メニュ 📕 🗖 🛂 👤 🖊 ーを終了する。 設定したフォルダ名と連動す るフォルダアイコンが確定し

ます。 □ご注意 付属のソフトウェア 「Visual and Voice Editor」を使ってパ ソコン上でフォルダの名前 (タイトル) を入力することも可能 です。詳しくは「Visual and Voice Editor」 ヘルプをご覧く ださい。この場合、全角や漢字、かなのタイトルの設定もでき ますが、本機で対応していない一部の特殊文字は文字化けまた

用件やブックマークを消去する

□ご注意

は空白になることがあります。

• 用件を消去すると、用件に登録された音声と画像(ブックマ ーク) データも消去されます。

MENUを1秒以上押し、▼/ ▲を押して「表示設定」を選 表示設定

表示設定画面が表示されま **4** ▲/▼を押して「タイトル画 像」を選び、▶Ⅱを押す。 タイトル画像の選択画面が表 示されます。 ➡ ◆ 選択 ▶ 決定

5 ▲/▼を押して用件のタイトルに設定したい画像 を選ぶ。 **6 ▶**Ⅱを押す。

7 ■ (停止) を押して、メニュ 一を終了する。 選択した画像が用件のタイ ルとして表示されます。

フォルダアイコンや名前を編 集する フォルダのアイコンや名前 (タイトル) を自分で設定す

ることができます。 ☞ テンプレートに登録されているフォルダアイコンと

フォルダ名について テンプレートとして用意されているフォルダアイコンとフォル ダ名は連動しています。最初にフォルダアイコンまたはフォル ダ名を選ぶ時のみフォルダアイコンと連動したフォルダ名、ま たはフォルダ名と連動したアイコンがそれぞれ選ばれます。再 度選択し直した場合は連動しません。連動するフォルダ名のな い、アイコンだけのフォルダもあります。

■スケジュール、■会議、■メモ、会出張、■講議、 温研修、△スピーチ、ジアクション、介プライベート、 🕊アイデア、🛗買い物、ゐ歌、📠旅行、🖺 レッスン、😯 伝言、命出費、の市場調査、 展示会、 関取材、 タス ポーツ、 デート、 パーティー、 国語学学習、 イン

☆、♡、 会、 会、 令、 亩 フォルダアイコンを変更する

7 アイコンを変更したいフォルダを選ぶ。

▲を押して「フォルダ設定」

フォルダ設定画面が表示され

イコン」 を選び、▶Ⅱを押

押した方向にカーソル(反転

押し続けると、ページ送り、

を選ぶ。

▶Ⅱを押す。

ます。

す。

を選ぶ。

6 ▶IIを押す。

が表示されます。

戻しができます。

一を終了する。

2 MENUを1秒以上押し、▼/

4 ▲/▼を押して、「フォルダア ______フォルダアイコン

フォルダアイコンの選択画面 = FOLDER01

押した/川山にん 表示) が移動します。▲/▼ に ■ ■FOLDER01

☐ FOLDER01

フォルダ設定


☐ FOLDER01

® ₹ 12 8

⊕ ₹ №

フォルダには自動的にアイコン())が付いています が、テンプレートとして用意されているアイコンに変 とができます。 更することができます。

用件を一度に消去したいフォルダを選ぶ。 表示します。 **2** MENUを1秒以上押し、



3 ►IIを押す。 消去メニューが表示されま **4** ▲/▼を押して、「フォルダ内 全消去」を選び、▶Ⅱを押

手順4の前に■(停止)を押します。

は消去されません。 **6** ■ (停止) を押して、メニューを終了する。 途中で消去をやめるには

消去する用件数が多い場合は時間がかかる場合があります。

用件を1件ずつ消去する 消したい用件だけ消去できます 間に空白部分は残りません。

3件目を消去する 用件2 用件3 用件2 用件3 用件4 消去後

消去メニューが表示されま オルダ内全消去

3 ▲/▼を押して、「1用件消 去」を選び、▶Ⅲを押す。 用件リストが表示されます。 手順1でMENUを押す前に選 - ⇒ 選択 ▶ 決定 択していた用件が表示されて います。選択されている用件

の最初と最後が確認のため繰 り返し再生されます。 **4** ▲/▼を押して消去する画像 用件消去 を選び、▶Ⅱを押す。 確認画面が表示されます。 Yes No


5 ▲/▼を押して、「Yes」を選 🔠 び、▶Ⅱを押す。 用件が消去されます。 **D** ■ (停止) を押して、メニューを終了する。 消去した用件以降の用件番号が繰り上がります。 (例えば、用件3を消去した場合、用件4だったも のが用件3になります。消去が完了すると、消去し

途中で消去をやめるには

手順5の前に■(停止)を押します。 フォルダの中身を一度に消去する 1つのフォルダの中のすべての用件を一度に消去するこ

た用件の次の用件の頭で停止します。)

フォルダリストでフォルダを選ぶか、選択したフ ォルダの用件リストまたはブックマークリストを



フォルダ内全消去 フォルダ内全消去

消去の実行画面が表示されま 5 ▲/▼で「Yes」を選び、▶IIを押す。 フォルダ内の用件が消去されます。フォルダ自体

6 ▲/▼を押して消去する区間の先頭のブックマー • 一度消去した内容はもとに戻すことはできません。ご注意く

用件を消すと、次の用件が自動的に繰り上がるので

用件の番号が繰り上がる

MENUを1秒以上押し、 ▼/▲を押して「消去」を選 2 **▶**Ⅱを押す

• 用件の最後のブックマークを区間の先頭ブックマークとして ブックマークを消去する 用件に追加したブックマークを消去できます。

ブックマークを消去をしたい用件を選ぶ。 **2** MENUを1秒以上押し、 ▼/▲を押して「消去」を選 3 ▶Ⅱを押す。


押す。

れます。

れます。

6 ▶IIを押す。

クマークを選ぶ。



ブックマークリストが表示さ 💳 💠 選択 ▶Ⅱ決定

手順2でMENUを押す前に選択していたブックマ ークが表示されています。選択されているブック マークの最初と最後が確認のため繰り返し再生さ

5 ▲/▼を押して消去するブッ ブックマーク消去 実行しますか? Yes No

確認画面が表示されます。 **7** ▲/▼を押して、「Yes」を選び、▶IIを押す。 ブックマークが消去されます。

8 ■ (停止) を押して、メニューを終了する。 □ご注意

• 画像のみの用件を指定した場合、用件自体が消去されます。 • 用件の先頭にある画像ブックマークを指定した場合、サンプ ル画像付きのブックマークが代わりに追加されます。 • 用件の先頭にあるサンプル画像付きのブックマークは消去で

▶その他の機能

してください。

ト」を選ぶ。

メモリーを初期化する

ブックマーク間を消去する-区間消去

のブックマークの間の部分を消去できます。

区間消去をしたい用件を選ぶ

ックマークを追加する。

ご覧ください。

4 ▶IIを押す。

3 MENUを1秒以上押し、

▼/▲を押して「消去」を選

消去メニューが表示されま

5 ▲/▼を押して、「区間消

去」を選び、▶Ⅱを押す。

ブックマークリストが表示さ

れます。手順3でMENUを押

す前に選択していたブックマ

ークが表示されています。選

択されている区間の最初と最

後が確認のため繰り返し再生

消去後のブックマークとして

残す画像を選ぶ画面が表示さ

選択した区間のブックマークに画像なしブックマークが含

まれている場合は、画像選択画面(手順7-9)は表示され

閻 ▲/▼を押してブックマークとして残す画像を選

▲/▼を押して、「Yes」を選び、▶IIを押す。

しくブックマーク画像として保存されます。

10■ (停止) を押して、メニューを終了する。

指定すると、エラーメッセージが表示されます。

動的に新しいブックマーク画像として残ります。

• 指定した区間の一方のブックマークがサンプル画像のブック

マークの場合は、もう一方の撮影した画像ブックマークが自

選択した区間が消去されます。指定した画像は新

ません。画像ありブックマークが残ります。

消去の確認画面が表示されます。

れます。区間の先頭と最後の

ブックマーク画像のうち、し

ずれか1つを選びます。

択し、▶Ⅱを押す。

されます。

クを選ぶ。

▶IIを押す。

2 消去したい区間にブックマークがない場合に

は、消去をしたい区間の最初と最後の位置にブ

ブックマークの追加方法については、「用件を再生

フォルダ内全消去

□ 💠 選択 ▶Ⅱ決定

区間消去

しながら画像を撮影する-ブックマーク追加」を

消去後

ブックマークを指定して、指定したブックマークと次

ブックマーク2を指定し、ブックマーク2-3間を消去する。

* ブックマーク2と3のいずれかの画像をブ

ックマーク3の画像として残します。

本機のメモリーをフォーマット (初期化) することがで ご使用場所について きます。フォーマットすると、メモリー内に記録され • 運転中のご使用は危険ですのでおやめください。

因となります。

取り扱いについて

たデータは、本機で録音した用件(音声と画像)以外の データもすべて消去されますので、事前に内容を確認

】 MENUを1秒以上押し、 ▼/▲を押して 「フォーマッ オルダ設定 実行

2 ▶IIを押す。 フォーマット実行画面が表示 されます。 3 ▲/▼を押して、「実行」を選

実行しますか? び、**▶**Ⅱを押す。 Yes No 確認画面が表示されます。

▲/▼で「Yes」を選び、▶II ① Information1 メモリーが初期化されます。 ■(停止)を押して、メニューを終了する。 フォーマットをすると、自動的にフォルダが5つ (FOLDER01~05) 作成されます (お買い上げ時

途中でフォーマット (初期化) を中止するには

と同じ状態です)。

存する。

手順3で 「キャンセル | または手順4で 「No | を選びます。 パソコンとつないでVisual and Voice Editorを使う

フトウェアVisual and Voice Editorをインストール すると、以下の操作ができます。詳しくは、Visual and Voice Editorの取扱説明書をご覧ください。 • 本機で録音した用件をパソコンのハードディスクに保


パソコンと本機を接続し、付属のアプリケーションソ

• 用件をパソコンで、再生、表示、編集する。 ブックマークを編集する。 • パソコンに取り込んだ用件を電子メールに添付して、声の メールを送る。

パソコンに保存した用件を本機に転送する。

• 音声認識ソフトウェア (別売り) と組み合わせて音声を 文字化する。 接続する

付属のUSBケーブルで、パソコンのUSBコネクターと 本機のUSB端子を接続します。



パソコンと接続すると、本機の画面には「PC接続中 と表示され、パソコンで本機を認識できるようになり ます。

示することができますが、用件をパソコン上で再生・編集す るときは、必ず付属のアプリケーションソフトウェアVisual and Voice Editorをお使いください。 • 用件を直接Windowsエクスプローラのウィンドウ上へドラ ッグ&ドロップしないでください。本機で認識できなくなり

• 本機のメモリーの中身をWindowsのエクスプローラなどで表

• パソコンに接続するときは本機でアクセス表示をしていない 本機の時計を自動で設定する メニューで「時計設定」を「自動」にしているときは、

Visual and Voice Editorの起動時にパソコンに接続 すると、本機の時計は自動的にパソコンの時計に合わ せて設定されます。

必要なシステム構成 Visual and Voice Editorを使うためには、次のよう なハードウェア、ソフトウェアが必要です。 ■ 以下の性能を満たしたIBM PC/ATおよびその互換

- CPU: 450 MHz以上のPentium® IIIプロセッサも しくは同等の性能を有するプロセッサ (NEC PC-98 シリーズとその互換機、自作PCでは動作保証いたし ません。Macintoshには対応していません。)

- RAM 容量: 128 M バイト以上 (256 Mバイト以上 を推奨) - ハードディスクの空き容量: 70M バイト以上(音声 データの扱い量に比例して多くの空き容量が必要で

- ドライブ: CD-ROMドライブ (インストール時) 通信ポート: USB - サウンドボード: Sound Blaster 16 互換

– ディスプレイ:ハイカラー (16 ビットカラー) 以 上、800 x 480 ドット以上 ■ OS : Microsoft Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/

Windows®98 Second Edition標準インストール (日本語版) (Windows®95、Windows®98、Windows® NTには対応 していません。)

誤操作を防止する一ホールド機能

● 録音/再生時:録音、再生は継続しますが、ボタン

誤動作を防止するには、回転レンズを廻し「HOLD」 位置に合わせます。「HOLD」が3秒表示された後、画 面が消えます。すべてのボタンが操作できなくなりま

操作はできません。ライブビューを起動していた場 合は終了します ● 停止時:低電力待機モードになります。

回転レンズを「HOLDオン」にし、メッセージが表示されてか ら約3秒後に画面が消えます。 ホールドを解除するには

回転レンズを「HOLDオン」から他の位置(HOLDオ フ/カメラオフ、カメラオン、カメラオン(セルフ))ま

▶その他 使用上のご注意

ので、そのまま使用しないでください。

次のような場所には置かないでください。

-温度が非常に高いところ(60℃以上)。

-窓を閉めきった自動車内(特に夏期)。

-風呂場など湿気の多いところ。

-ほこりの多いところ。

ので使わないでください。

らかい布で軽く拭き取ってください。

液晶画面をきれいにする

レンズをきれいにする

結露について

因になります。

んだとき

とき、など。

結露が起こりやすいのは

結露を起こりにくくするために

なじんでから取り出します。

結露が起きたときは

ノイズについて

-直射日光のあたる場所や暖房器具の近く

さい。故障の原因になります。

• 落としたり、強いショックを与えたりしないでくだ

• 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携帯電話な

どに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。

• 録音中に本機に手などが当たったり、こすったりす

● 本体表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい

布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナーや

ベンジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めます

• 液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、付属

レンズに指紋やゴミがついて汚れたときは、柔らかい

● 結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持

ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付

くことです。この状態でお使いになると、故障の原

● スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ持ち込

● 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち出した

本機を寒いところから急に暖かい所に持ち込むとき

は、ビニール袋に本機を入れて、空気が入らないよう

に密閉してください。約1時間放置し、移動先の温度に

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露

がなくなってからご使用ください。特にレンズの内側

についた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェック

してみてください。それでも解決しない場合、ご不明

な点は、パーソナルオーディオ・カスタマーサポートペ

ージをご覧いただくか、お客様ご相談センターまでお

問い合わせください。なお、修理に出すと、録音した

• 電池が消耗しています。電池を充電してください。

● 回転レンズが「HOLD」にセットされています。(ボ

タンを押すと「HOLD」表示が3秒表示されてから消

イヤーレシーバーをつないでいても、スピーカーから

• 再生中にイヤーレシーバーを差し込むとき、最後ま

で差し込まないとスピーカーからも音が聞こえてし

→いったんイヤーレシーバーを抜いて、最後まで

→不要な用件を消去する。または、パソコンと接続

し、付属のVisual and Voice Editorを使ってパソ

→別のフォルダを選ぶか、不要な用件を消去する。

• 回転レンズがカメラが使えない位置になっている。

• メモリー残量が不足している場合は録音できません。

音声が途切れて録音される。(他の機器をつないで

● 本機への入力に、抵抗なしオーディオコードを使用す

ると、音声が途切れて録音されることがあります。

• 録音中に画面カバーの開閉を行うと、開閉音が録音

• 録音したとき、本機をこすってしまい、雑音が録音

• 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携帯電話な

どに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。

• 外部マイクで録音したとき、マイクのプラグが汚れ

ていた。→プラグをきれいにクリーニングする。

イヤーレシーバーで聞いているとき、イヤーレシー

● 画像を撮影するときに、こすり音や操作音で音切れ

→エレクトレットコンデンサーマイクロホンECM-

CS10 (別売り) をご使用になりますと改善します。

→プラグをきれいにクリーニングする。

コで音声を追加することはできません。

→抵抗入りのオーディオコードを使う。

されてしまうことがあります。

バーのプラグが汚れている。

することがあります。

• 時計を合わせていない。

ります。

あります。

• 用件にすでに音声が録音されている場合は、アフレ

→「カメラオン」、または「カメラオン(セルフ)」の

内容が消えることがあります。ご了承ください。

操作ボタンを押しても動作しない。

スピーカーから音が出ない。

● 音量が絞られている。

まうことがあります。

コンに用件を保存する。

画像が撮影できない

位置まで廻す。

録音しているとき)

雑音が入る。

アフレコで音声を追加できない。

• メモリーがいっぱいになっている。

• 選んだフォルダに99件録音されている。

しっかり差し込む。

録音できない。

イヤーレシーバーが差し込まれている。

えます。)

音が出る。

を記録できませんのでご注意ください。

故障かな?と思ったら

布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

のキャリングポーチの内側または眼鏡拭きなどの柔

ると、雑音が録音されることがあります。

ACパワーアダプターについてのご注意 ● 本機に付属のACパワーアダプターをご使用くださ い。本機に付属している以外のACアダプターを使用

用件以外のデータが入っている。 すると、故障の原因になることがあります。 • 最小録音単位があるため、用件の数が多いと、端数 ● ACパワーアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧 が出ることにより実際の録音可能時間が最大録音時 器」などに接続しないでください。発熱や故障の原 間より短くなることがあります。 ● 最小録音単位より長い用件の場合でも、端数が出た ● ケーブルが断線したACパワーアダプターは危険です

場合は、同様に実際の録音時間よりも多く残り時間 が減ることがあります。 • ひとつのフォルダ内で、99件を超えると、それ以上

用件は録音できません。 +100%~-50% • 以上の理由により、実際に録音した時間(カウン カメラ ター表示) の合計と、「残り時間」を合計した時間

が、最大録音時間より少なくなる場合があります。 雷池の持続時間が短い。 ● 電池の持続時間は、音量ボタンが中間レベル付近で 画像サイズ 内蔵スピーカーで再生した場合の目安です。使用条

CHG (充電) ランプが赤く点滅し充電ができない。 • 充電動作温度を越える範囲の温度環境で充電してい カメラ総画素数 る。→+5℃~+35℃の範囲でお使いください。

• 用件数が多いと、長時間表示されることがあります が、故障ではありません。表示が消えるまでお待ち レンズ 焦点距離 ください。

正常に動作しない。 F値 4 • RESETボタンでシステムをリセットする。

パソコンと接続できない Visual and Voice Editorの取扱説明書をご覧くだ

エラーが表示されたら、下記項目をチェックしてみて ください。それでも解決しない場合、ご不明な点は、

覧いただくか、お客様ご相談センターまでお問い合わ せください。なお、修理に出すと、録音した内容が消 えることがあります。ご了承ください。 画面カバーを閉じた状態でエラーが表示された場合は 動作温度

電池が残りわずかです • 電池が消耗しています。充電してください。電池残 量が少ないと消去やフォーマットが行えません。 ブックマークがあります

同じ場所に複数のブックマークは追加できません

カバーをあけてメッセージを確認してください。

パーソナルオーディオ・カスタマーサポートページをご

カメラが動きません • カメラが故障しているため、ライブビューを起動で きません。 カメラを回転してください

● 画像を撮影するには、回転レンズを「カメラオン」、

または「カメラオン(セルフ)」の位置まで廻してく

再生できません ファイルまたはフォルダが過って消去されているた め再生できません。

充電してください。 • 電池が消耗しています。充電してください。 ファイルが壊れています/フォルダがありません

• WindowsのエクスプローラでICレコーダーのフォ ルダを消去後、そのフォルダ内の用件を再生しよう としたときに表示されます。フォルダを消去すると きは、Visual and Voice Editorを使ってくださ • WindowsのエクスプローラでICレコーダーのフォ

ルダを消去後、そのフォルダ内に用件を保存しよう としたときに表示されます。本機のフォーマット機 能を使って、初期化を行ってください。または、 Visual and Voice Editorを使ってフォルダを消去 してください。

フォルダ内の用件が一杯です

メモリーが一杯です

音声があります

• フォルダ内の用件の合計数が99件を超えているため、 用件を追加できません。いくつか用件を消去するか他 のフォルダに移動してからやり直してください。

用件/ブックマークが一杯です ● すでに最大用件数、最大ブックマーク数を超えていま す。不要な用件やブックマークを消去してください。

• メモリーの残量が足りないため、録音、撮影できま せん。いくつか用件を消去してからやり直してくだ さい。 本機でフォーマットが必要です

● 本機以外の機器で初期化された場合、お使いになれ ません。本機の「フォーマット」機能を使って初期化 してください。

ません。または、選んだ用件にはブックマークが1

• 音声がすでに録音されている用件には、音声をアフ レコ録音することはできません。 用件/ブックマーク/音声がありません。 • 選んだ用件フォルダには1件も用件が録音されてい

消去に失敗しました/消去できません

• 何らかの理由で消去ができませんでした。

件も追加されていません。用件またはブックマーク が保存されていないと、本機の編集機能はお使いに なれません。 電源異常です

● 指定以外、または故障したACパワーアダプターを使 用しています。本機が故障する場合がありますので すぐにはずしてください。付属のACパワーアダプ ターまたは電池でご使用ください。

• システムエラーが発生したか、またはファイルが壊

れているため、メモリーアクセスができません。

システムをリセットする

-RESET

時計を設定してください • お買い上げの後、時計設定されていない場合または電 池残量がなくなったまま長時間お使いにならなかった 場合に表示されます。時計設定をしてください。

録音レベルが小さい。 本機が正常に動作しなくなった場合、先の細い棒で • 小さな音が聞きづらいときは、デジタルボイスアップ RESETボタンを0.5秒以上押します。 再生をすると聞き取りやすくなる場合があります。 再生スピードが速すぎたり遅すぎたりする。

• メニューの 「DPC」 が 「ON」 になっているため、設 定した再生スピードで再生されている。 →DPCを「OFF」にする。 「--y--m --d」 または 「--:--」 が表示される。

した日付は表示されません。 メニュー表示の項目が足りない。 • 再生、または録音中は、表示されないメニューがあ

• 時計を合わせていない時に録音した用件には、録音

フォルダタイトルや用件タイトルが空白になってしまう。 動作中リセットした場合、データについては保証できません ◆ 付属のソフトウェアVisual and Voice Editorを 使ってパソコンでタイトルを入力した場合、本機で 対応していない特殊文字や記号が混ざっていると、 本機の表示窓では文字化けまたは空白になることが

て表示しているため、「Visual and Voice Editor」 での残量表示と異なる場合があります。 最大録音時間まで録音できない。

モードの最大録音時間の間になります。

件によって短くなる場合があります。

「アクセス」表示が消えない。

さい。

ICレコーダーに表示される残り時間が、付属のVisual and

• ICレコーダーではシステム上必要な領域を差し引い

Voice Editorでのパソコン上での残量表示より短い。

● STモード、STLPモード、SPモード、LPモードを 最大録音時間 混ぜて録音すると、最大録音時間はSTモードとLP ST: 約11時間30分 STLP 約22時間55 SP: 約35時間 LP:

主な仕様

ICレコーダー

オ、モノラル録音

録音方式

約93時間30分 周波数範囲 ST· 60~13.500 H STLP: 60~7,000 Hz 60~7.000 Hz

内蔵フラッシュメモリー 256 MB使用、ステレ

LP: 80~3.500 Hz 再生スピード調節(DPC)

画像ファイル記録形式 JPEG 1,280 x 960 画素(約1,340,000画素)

1 280 x 960 画素 640 x 480 画素

5.00 mm (1/3.6 型) カラーCCD、原色フィルター 1,360 x 986 画素(約1,340,000 画素

1,308 x 976 画素(約1,280,000 画素) f=4.3mm、水平画角49.5度

カメラ有効画素数

推奨撮影距離 30cm ~∞ (マクロ撮影時: 12cm)

液晶画面パネル 262.144色 入 · 出力端子

USB端子 DC IN 6Vジャック

-10℃~+45℃ (録音/再生時)

+5℃~+35℃ (充電時)

最大外形寸法 約45.8×101.2×23.5 mm (幅/高さ/奥行き) 最大突起部含まず 質量 99g

ACパワーアダプターAC-ES608K(1)/イヤー レシーバー(1)/キャリングケース(1)/パソコ ン用アプリケーションソフト (CD-ROM) (1) / USBケーブル (1) / 取扱説明書 (本体用 1、アプ リケーションソフト用 1) /早分かりカード (1) /保証書(1)/ソニーご相談窓口のご案内(1)/ ICD知つ得Q&A(1)/Visual and Voice Editor

別売アクセサリー インナーイヤーレシーバー MDR-EX71SL MDR-E931LP/アクティブスピーカー SRS-T88、SRS-T80/エレクトレットコンデンサーマ イクロホン ECM-CS10、ECM-TL1/オーディ オコード RK-G134/G135/G136/G139 (接続方 法については、別紙の「ICD知っ得Q&A」をご覧 ください。)

大切に保存してください。 ● 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 それでも具合の悪いときはサービスへ お客様ご相談センター、お買い上げ店、または添付の

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

当社ではICレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を 維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間 保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間 とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故 障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お

オ•カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/support-pa/) ICレコーダーに関する最新サポート情報や、よく

・電話・FAXでのお問い合わせは→お客様ご相談セ ンターへ(下記電話•FAX番号) ● 本機の商品カテゴリーは [オーディオ] – [ウォ ークマン] です。

● ナビダイヤル ……… 20570-00-3311 ● 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311 ビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用く ··· 0466-31-2595 ● FAX ······

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

お問い合わせ窓口のご案内

スピーカー 直径 23mm

1.2インチD-TFD液晶パネル、RGB、64階調 マイク (ステレオミニジャック)

プラグインパワー対応 ヘッドホン(ステレオミニジャック) 負荷インピーダンス、8~300Ω

DC 6V、800mA、充電式リチウムイオン電池

知っ得Q&A(1)/音声認識の手引き(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更す ることがありますが、ご了承ください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、

アフターサービス 調子が悪いときはまずチェックを

ービス窓口にご相談ください。

保証期間経過後の修理は

あるお問い合わせとその回答をご案内するホーム ページです。

▶お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ - 型名;ICD-CX50

- お買い上げ年月日

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ お客様ご相談センター

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証書とアフターサービス

「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサ

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により 有料修理させていただきます。 部品の保有期間について

買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と 思われるときのご相談については、下記のお問い合 りせ先をご利用ください。 ホームページで調べるには→パーソナルオーディ

- シリアルナンバー:機銘ラベル - ご相談内容:できるだけ詳しく